取扱説明書 C@T-one

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、 誠にありがとうございます。



重要で使用の前には必ず取扱説明書(本書)をよく
● EIZO コンタクトセンター お読みになり、正しくお使いください。 この取扱説明書は大切に保管してください。

ユーザー登録のお願い

お買い上げいただきましたお客様へより充実し たサポートをお届けするため、ユーザー登録を・エイゾーサポート お願いいたします。

登録方法:当社ホームページからオンライン登録 下記アドレスにアクセスし、ご登録ください。 http://www.eizo.co.jp/registration/

- * お客様からご登録いただく個人情報は、下記の目的で使 用いたします。
- ご購入製品に関するサポート・サービス - 新製品に関するご案内、アンケートの送付
- よりよい製品開発のための参考情報
- お客様の個人情報は、適切な安全対策のもと管理し、原 則として、お客様の同意なく第三者に提供することはご

株式会社ナナオ

保証書

保証期間

製造番号

入をご確認ください。

〒 924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地 ホームページ http://www.eizo.co.jp

製品に関するお問い合わせ先

0120-956-812

受付時間:9:30~18:00 (月曜日~金曜日) ※ 祝祭日、当社休業日を除く

故障 / 修理に関するお問い合わせ先

- 電話での問い合わせ受付 本社:076-274-2474

東京: 03-3458-7737 大阪: 06-6396-0357 営業時間:9:30~17:30(月曜日~金曜日)

> 10:00 ~ 17:00 (土曜日) ※ 祝祭日、当社休業日を除く

- FAX での問い合わせ受付 076-274-2416

廃棄について

この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずお買い上げ年月日・販売店・住所・電話番号の記

保証規定

申しつけください。

・保証書のご提示がない場合

・電池の液漏れによる故障及び損傷

スタンド部、回転部など)

保管してください。

This warranty is valid only in Japan.

いただきます。

ている場合

損傷

加など)

個人のお客様:

自治体の指示に従って廃棄してください。 法人のお客様:

産業廃棄物として処理してください。

Copyright© 2008 株式会社ナナオ All rights reserved. 第2版 2008年8月 03V22362B1 (U.M-CATONE)

1.本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に

従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料にで

2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせて

・保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられ

・使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び

・お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び

・火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公

害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷

・車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷

・一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障及

・液晶パネル、バックライトの経年劣化(輝度の変化、色 の変化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増

・外装品(液晶パネルの表面含む)の損傷、変化、劣化

・技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合

4. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に

・付属品(ケーブル、B-CAS カード、取扱説明書など)の交換

・当社指定の消耗品(電池、スイッチ/ボタン/レバー類、

故障箇所の修理をさせていただきますので、保証書を添 えてお買い上げの販売店またはエイゾーサポートまでお

使用上の注意

万一、異常現象(煙、異音、にお いなど)が発生した場合は、すぐ に販売店またはエイゾーサポート に連絡する

そのまま使用すると火災や故障の 原因となります。

製品を分解、改造しない

本製品を分解したり、改造したり しないでください。火災や感電、 故障の原因となります。

異物を入れない、液体を置かない 本製品内部に金属、燃えやすい物や 液体が入ると、火災や故障の原因と なります。万一、本製品内部に液体 をこぼしたり、異物を落とした場合 には、販売店またはエイゾーサポー トにご連絡ください。

重いものを置かない

本製品の上に重いものを置くと変形 や落下事故の原因になります。

次のような場所で使用しない 火災や故障の原因となります。



● 屋外。湿気やほこりの多い場所。水滴の かかる場所。油煙や湯気が直接当たる場 所や熱器具、加湿器の近く。

本製品の底面(光学センサー LED) から発せられる赤い光を見つめない 目を傷める原因となります。

C@T-one

レシーバー

環境条件

● 外観寸法

C@T-one

雷池持続時間

質量

寸法


質量

温度

湿度

気圧

乾電池の取り扱いに注意する



- 分解や加熱をしたり、濡らしたりしない。 乾電池の取りつけ、交換は正しくおこなう。
- 交換は、2本とも同じ種類(単3形のマン ガン電池、アルカリ電池、ニカド電池、ニッ ケル水素電池)・銘柄の新しい乾電池を使
- プラス(+)とマイナス(−)の向きを 正しく入れる。
- 被覆にキズの入った乾電池は使用しない。
- 廃棄時は地域指定の「乾電池回収箱」な どへ入れる。

使用を禁止されている区域(航空 機内や病院など)で使用しない 本製品は 2.4GHz 周波数帯の微弱 電波を使用しているため、電子機 器や医療機器(例えばペースメー カー) などに影響を及ぼす恐れが

本製品について

● 本製品は、日本国内専用品です。日本国外での使用に関して、当社は一切責任を負いか ねます。

- マウスの光学式センサーは、透明な素材(ガラス板など)や光反射する素材(光沢のあ
- 鉄、銅、アルミなどの材質は、本製品の無線性能を低下させるおそれがあります。これ
- 本製品の近くで携帯電話をご使用される場合に電波の影響を受けて動作が不安定になる 場合がありますので、影響を受けない距離を保ってください。

- とをおすすめします。(「クリーニングのしかた」参照)
- ◆ 本製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品 の表面や内部に露が生じることがあります(結露)。結露が生じた場合は、結露がなくな るまでお待ちください。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。

クリーニングのしかた

柔らかい布を中性洗剤でわずかにしめらせ、汚れをふき取ってください。

は C@T-one 表面をいためるため、絶対に使用しないでください。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

- ◆ 本書に記載されている用途以外での使用は、保証外となる場合があります。
- るビニールや鏡など)の表面では、動作しない場合があります。
- らの材質のものから 10cm 以上離れた場所でお使いください。
- センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。
- ボタンが常に押されている状態や、C@T-one 本体が常に動かされているような状態が長 く続くと、乾電池の消耗が速くなりますので注意してください。
- カバン、袋などに入れて持ち歩くときは、乾電池を必ず取り外してください。
- 本製品を美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニングをおこなうこ

● 溶剤や薬品(シンナーやベンジン、ワックス、アルコール、その他研磨クリーナーなど)

C@T-one について

本製品は、リモコン機能を搭載したワイヤレス光学式マウスです。 コンピュータのマウスとしてはもちろん、テレビやチューナーなどの簡易マルチリモコン としてもご利用いただけます。

梱包品の確認

以下のものがすべて入っているか確認して ください。

万一、不足しているものや破損しているも のがある場合は、販売店またはエイゾーサ ポートにご連絡ください。

- C@T-one 本体
- ・レシーバー
- 単3形乾電池(2)
- C@T-one Utility Disk (CD-ROM) - はじめにお読みください
- (テキストファイル)
- C@T-one Setup Tool 取扱説明書 (PDF ファイル)
- * PDF ファイルを見るには、Adobe Reader のインストールが必要です。
- C@T-one Setup Tool ソフトウェア (インストーラー)
- 取扱説明書(本書:保証書付)

必要なシステム条件

- Windows で使用する場合
- Pentium 互換プロセッサ 300MHz 以上、 128MB 以上の RAM
- PC/AT 互換機
- OS: Windows 2000 シリーズ Windows XP シリーズ Windows Vista シリーズ
- USB ポート標準搭載 (USB 規格 Rev.1.1 以上)
- Macintosh で使用する場合
- OS のシステム要件を満たす Macintosh
- 128MB 以上の RAM - OS: Mac OS X 10.3.9 以降
- USB ポート標準搭載
- (USB 規格 Rev.1.1 以上)

乾電池の入れかた

を取り外します(②)。



2. 単3形乾電池を入れ、カバーを元に戻し ます。


乾電池を入れる向きに注意してくださ



操作可能範囲

1 C@T-one 側面のツメを押し(①)、カバー C@T-one は図の範囲内から操作してくださ

マウス操作のとき



リモコン操作のとき



注意点

● 使用機器や操作場所、部屋の条件などに より操作距離が変わります。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Apple、Macintosh、Mac OS は Apple Inc. の登録商標です。 C@T-one は株式会社ナナオの商標です。 EIZO は株式会社ナナオの日本およびその他の国における登録商標です。 その他の各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

お お名前 で住所 月 日 お買い上げ年月日 住所・店名・TEL・担当者

お買い上げの日より 1年間

*この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにお いて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経 過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店

またはエイゾーサポートまでお問い合せください。

するために必要な部品)を、製品の製造終了後、最低8 3.保証書は日本国内においてのみ有効です。 年間保有しています。補修用部品の最低保有期間が経過 した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありま すので、エイゾーサポートにご相談ください。

*当社では、この製品の補修用部品を(製品の機能を維持

EIZO ⚠警告

あります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置 です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン 受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱い

をしてください。 また、製品の付属品(ケーブル含む)や当社が指定するオプション品を使用しない場合、基準に適合で きない恐れがあります。

インターフェース マウス:電波方式 RF2.4GHz

約 6g

リモコン:赤外線送信

約 120g (乾電池含む)

インターフェース USB Specification Revision 1.1/2.0 準拠

 $18 \times 47.2 \times 9.4$ mm

動作温度範囲:0~35℃

動作時: 700 ~ 1060hPa.

非動作時:500~1060hPa.

* 使用頻度によって変わります。

φ 83 × 32.9mm (突起部除く)

約3ヶ月(新品アルカリ乾電池使用時)

輸送および保存温度範囲:-20~60℃

- レシーバー

動作湿度範囲:30~80%R.H. 非結露状態

輸送および保存湿度範囲:30~80%R.H. 非結露状態

単位:mm

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなど で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュ ア無線局が運用されていないことを確認してください。 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、

だき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。 その他、この機器から移動体識別用の特定子電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な 電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときには、エイゾーサポートへお 問い合わせください。

速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の反射を停止した上、エイゾーサポートにご連絡いた

・セットアップ

マウス機能のセットアップ

- 1. コンピュータの電源を入れ、OS を起動します。
- 2. レシーバーをコンピュータの USB ポートに接続します。 レシーバーを接続すると、自動的に USB 機能がセットアップ されます。USB機能のセットアップが完了すると、マウス操 作が可能になります。



リモコン機能のセットアップ

リモコン操作を可能にするには、C@T-one にリモコンコードを設定する必要があります。

お買い上げ時はナナオ製の地上デジタル対応テレビ「FORIS.TV SC**XD2」「FORIS.HD DT**ZD1」が操作 できるようになっています。これらの機器をご使用の場合はリモコンコードを設定する必要はありません。

※設定方法には次の2通りあります。通常は『方法1』で設定してください。

方法 1 C@T-one Setup Tool (リモコンコード設定ソフトウェア) で設定する

コンピュータに「C@T-one Utility Disk」(CD-ROM) 内の「C@T-one Setup Tool」を インストールして設定します。

(CD-ROM 内「C@T-one Setup Tool 取扱説明書」参照)



例えば、機器の種類が『地上

デジタル対応テレビ』で、メー

[入力切換][PinP][消音]

光学センサー LED

例えば、機器の種類が『地上

デジタル対応テレビ』で、メー

[電源]

カーが『ナナオ』の場合

カーが『ナナオ』の場合

方法 2 C@T-one のリモコンボタンで設定する

C@T-one のリモコンボタン操作での設定方法です。使用機器(テレビやビデオなど)やコンピュー タに向けて操作する必要はありません。

- 1. 操作する機器の種類・メーカーを設定します。
- (1) 右記 [表 1] から機器の種類およびメーカーに対応する3つのリモ コンボタンを確認します。
- * 表にない機器およびメーカーは、本製品で操作することができま
- (2) 確認した3つのリモコンボタンを、同時に2秒以上押します。 光学センサー LED が点滅して設定モードに移行し、機器の種類・メー カーが設定されます。
- * 設定モード移行後、ホイールボタンを 2 秒以上押すか、120 秒間 ボタン操作されない時間が続くと、設定がキャンセルされ、設定 モードが終了します。
- 2. 操作する機器の ID 番号を設定します。
- ID 番号とは各メーカーが持つリモコンコードの種類を表す番号です。 機器によって異なります([表 2]()内参照)。
- ID 番号が複数ある場合は、「①」から順に試してください。
- (1) [表 2] から機器の種類およびメーカーに対応するリモコンボタンを 確認します。
- (2) 確認したリモコンボタンを押します。
- 例:ID番号「①」を設定する場合は、ボタンを1回押します。 (ボタンを押した回数が ID 番号として設定されます。)
- **3.** 設定を確定します。
- (1) ホイールボタンをクリックします。 光学センサー LED が消灯して設定モードが終了し、設定が確定されます。
- 4. リモコンコードが正しく設定されているか確認します。
- (1) リモコンボタンの を押し、機器を操作してみます。
- ↑ 入力切換が正しく動作する → リモコンコード設定完了 * 設定した ID 番号をメモしておくことをおすすめします。
- 入力切換が正しく動作しない → 手順 1 の (2) からやり直し * やり直す場合は、手順2の(2)でID番号を変えてください。
 - 例:ID 番号「①」で動作しなかった場合は、ボタンを2回押し ID 番号を「②」に設定します。

● 手順2で、手順1と異なるメーカーのボタンを押したり、ID番号が超えてしまった場合は、設定 がキャンセルされ、設定モードが終了します。また、ID番号が「⑥」以上になると押すボタンが 変わります。(その場合、1回押すと「⑥」2回押すと「⑦」・・・と設定されます。)

[表 1] 操作する機器の種類・メーカーを設定するリモコンボタン

種類	メーカー	ボタン				
地上デジタル対応テレビ	ナナオ / シャープ / パナソニック / ソニー / 東芝	() + () + () + () () + () () ()				
	日立 / 三菱 / パイオニア / ビクター / サンヨー / フナイ	(b) + (2) + (3)				
地上デジタル 非対応テレビ	ナナオ / シャープ / パナソニック / ソニー	() + () + ())				
	東芝 / 日立 / 三菱 / パイオニア / ビクター / サンヨー / フナイ	(\$\frac{1}{2}\) + + + (\$\frac{1}{2}\)				
モニター	ナナオ	(b) + (+) + (**)				
ビデオ レコーダー	シャープ / パナソニック / ソニー / 東芝 / 日立 / 三菱 / パイオニア / ビクター	(b) + (c) + (+)				
デジタル チューナー	シャープ / パナソニック / ソニー / 日立 / フナイ / マスプロ / 八木アンテナ	(b) + (c) + (+)				
CATV チューナー	パナソニック / パイオニア / HUMAX / NEC	(1) + (2) + (+)				

┃ 種類 ┃ メーカー ┃ ボタン ┃ メーカー ┃ ボタン ┃

「表 2] 操作する機器の ID 番号を設定するリモコンボタン

*()内は ID 番号

地上デジタル 対応テレビ	ナナオ (①/②/③)	Ф	日立(①)	(0)
	シャープ(①)	(Sign)	三菱(①/②/③)	(Signal)
	パナソニック (①)	(Jana)	パイオニア (①/②/③)	
	ソニー(①/②/③/④/⑤)		ビクター(①/②)	
	東芝(①)	(Pr)()	サンヨー(①)	(² / ₂₀)
	フナイ (①)	+		
地上デジタル 非対応テレビ	ナナオ (①/②)	(4)	東芝(①/②/③/④/⑤)	(b)
	シャープ(①/②/③/④/⑤)	(Sep)	東芝(⑥/⑦/⑧/⑨/⑩)	
	シャープ(⑥/⑦/⑧/⑨)	(F)	日立(①/②/③)	
	パナソニック (①/②/③)		三菱(①/②/③/④)	
	ソニー(①/②/③/④/⑤)	(Pr).	パイオニア(①)	(2/1/2)
	ソニー(⑥/⑦/⑧/⑨/⑩)	+	ビクター(①/②/③/④/⑤)	+
	ソニー(①/②/③/④/⑤/⑥)		サンヨー(①/②)	
	フナイ (①/②)	^		
モニター	ナナオ (①)	(4)		
ビデオ レコーダー	シャープ(①/②/③/④)	(0)	日立(①/②/③/④/⑤)	P
	パナソニック (①/②/③/④)	(Sup)	三菱(①/②/③/④)	+
	ソニー(①/②/③/④)	(H)	パイオニア (①/②/③/④/⑤)	
	東芝 (①/②/③)		ビクター(①/②)	\bigcirc
デジタルチューナー	シャープ(①/②)	(4)	フナイ(①/②)	(? _{F/S})
	パナソニック (①/②)		マスプロ(①/②/③)	+
	ソニー(①/②)		八木アンテナ(①)	
	日立(①/②)			
CATV チューナー	パナソニック (①/②/③/④)	(b)	HUMAX (①)	
	パイオニア (①/②/③)	(Stop)	NEC (①)	


操作のしかた

マウス操作

注意点

- C@T-one は次の条件を満たしている場合に、マウスとして 動作します。
- 光学面が机などに接地していること
- C@T-one を水平に保っていること






ホイール (スクロール) ボタン 左ボタン 右ボタン

マウスを操作(クリック、ホイール動作)しない状態が30分続くと、マウス機能は省電 カモードへ移行します。省電力モードでは、マウスを動かしても画面上のポインタが動き ません。

マウス操作を再開するには、C@T-one を水平にして机などに接地させ、ボタンをクリッ クした後に C@T-one を動かしてください。



● リモコン操作時にマウスボタンを押してしまうことがありますが、 リモコン面を上に向けると、光学センサー LED が消灯しマウス機 能が自動的にオフになるため、使用上は問題ありません。



故障かなと思ったら

修理をご依頼になる前に、もう一度次の項目を確認してください。 それでも症状が改善しない場合は、お買い求めの販売店またはエイゾーサポートにご連絡 ください。

1. マウス操作もリモコン操作も効かない

□乾電池を入れる方向を間違っていませんか。

□乾電池が消耗していませんか。

2. マウス操作が効かない

- □光学面が接地していますか。
- C@T-one が水平に保たれていますか。
- □ C@T-one の操作範囲外で操作していませんか。

3. マウスカーソルの動きがスムーズでない

- □ ガラスなどの透明な素材や光を反射する素材の上などでご使用の際は、動作しない場 合がありますので避けてください。
- 4. リモコン操作が効かない
- □操作する機器のリモコン受光部に向けていますか。
- □操作する機器のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。
- □ C@T-one の操作範囲外で操作していませんか。
- □ C@T-one のリモコンコードが操作する機器に合っていますか。


|参考情報

C@T-one またはレシーバーのどちらか片方を交換した場合

下記手順に従って、「ペアリング」操作をおこなってください。

ペアリングとは、C@T-one とレシーバー双方の通信を可能にするためにそれぞれの機器に 接続先を認識させることです。どちらかを新しいものに交換する場合に必要な操作です。

1. リモコンボタンの と を同時に2秒以上押し ます。



光学センサー LED が点滅し、ペアリングモードに移行 します。



2. レシーバーをコンピュータの USB ポートに接続し、「リ ンクスイッチ」を押します。 光学センサー LED が消灯し、ペアリングが完了します。



● 15 秒以内に設定できない場合にはペアリングモードが 終了します。

リンクスイッチ